

# DiskStation DS211j, DS211



## Guia de Instalação Rápida

ID do Documento: Synology\_QIG\_2bayCL\_20101028


#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia estas instruções de segurança cuidadosamente antes de usar, e mantenha este manual em um local seguro para referência futura.



#### CONTEÚDO DO PACOTE

Antes de começar, verifique o conteúdo do pacote para verificar se recebeu os itens abaixo.



#### INSTALAÇÃO DOS DISCOS RÍGIDOS

Disk Station exige pelo menos um disco rígido 3.5" ou 2.5" SATA para instalação. Consulte os passos seguintes para detalhes:

Aviso! Se usar um disco rígido para a instalação que contenha dados, o sistema irá formatar o disco rígido e apagar todos os dados, em alguns casos. Faça o backup dos dados se for precisar deles no futuro.

Coloque o Disk Station na posição horizontal sobre uma mesa.
 O painel traseiro deve estar voltado em sua direção.




2. Empurre a parte superior do gabinete para a frente para abri-la. Levante a parte superior do gabinete e retire-a.




- 3. Siga os passos abaixo para instalar o disco rígido:
  - a. Se estiver usando um disco rígido de 3.5", deslize o disco rígido para dentro da baia e empurre-o até o fim até que esteja conectado ao conector SATA. Prenda o disco rígido com os 4 parafusos fornecidos para a fixação do disco.




 Se estiver usando um disco rígido de 2,5", coloque o disco rígido no Suporte de Disco de 2.5" e aperte os 3 parafusos na lateral. Você deverá comprar o Suporte de Disco de 2.5" (Tipo C) separadamente.



Deslize o Suporte de Disco de 2.5" para dentro da baia e empurre-o até o fim até que esteja conectado ao conector SATA. Prenda o Suporte de Disco com os 2 parafusos fornecidos para a fixação do disco.



- 4. Repita o passo 3 para instalar o segundo disco rígido.
- 5. Deslize a parte superior do gabinete de volta à posição correta.



6. Prenda o gabinete com os 2 parafusos fornecidos para a fixação do gabinete.




## LIGAÇÃO DO SERVIDOR


 Conecte a fonte de alimentação CA ao servidor e ligue o cabo de alimentação à tomada de energia.



2. Use o cabo LAN para conectar o servidor ao switch/roteador/hub.



3. Pressione o botão 'power' no painel frontal para ligar o servidor. Aguarde até que o LED POWER mostre uma luz azul constante.



### INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DO

#### **SISTEMA**

#### **Usuário do Windows**

1. Introduza o CD de Instalação no computador.



2. Escolha Iniciar no menu de execução automática.



3. Siga as instruções na tela para completar o processo de instalação.

Nota: Caso tenha escolhido Configuração com um clique, a senha de admin será em branco.

#### Usuário de Mac


1. Introduza o CD de Instalação no computador.




2. Clique duas vezes na miniatura da Unidade de CD-Rom.



3. Clique duas vezes em MacOSX.



4. Clique duas vezes em SYNOLOGY-Assistant.dmg.



5. Clique duas vezes na miniatura gerada automaticamente de SYNOLOGY-Assistant.dmg na área de trabalho.



6. Clique duas vezes em Synology Assistant para executar o Assistente de Configuração.



- 7. Clique em Procurar para selecionar o arquivo de instalação ".pat" no CD de instalação.
- 8. Siga as instruções na tela para completar o processo de instalação.

Nota: Caso tenha escolhido Configuração com um clique, a senha de admin será em branco.

#### **PARABÉNS!**

O servidor foi instalado. Consulte o Guia do Usuário no CD de Instalação para configurações avançadas e gerenciamento. Para mais informações sobre os recursos online, visite <a href="http://www.synology.com">http://www.synology.com</a>.